

Skjuddörr typ IP

Användningsområde:

Sjukhus, läkemedels- och livsmedelsindustri, storkök, lagerlokaler och övriga utrymmen där höga hygienkrav ställs.

Dörrblad:

Formpressat dörrblad av glasfiberarmerad polyester med kärna av polyuretan eller polystyren. Ytskikt av Gelcoat med jämn, tät yta.

Färg: ljusgrå (NCS 1502-Y) eller vit (NCS 0502-Y).

Dörrtjocklek: 40 mm.

Vattenabsorption: 0.

K-värde: 0,50W/m² °C.

Värmeledningstal: 0,022 W/m °C.



Standardbeslagning:

Komplett skjuddörrsbeslag i naturelox. aluminium, inkl. infällda handtag i rostfritt stål typ IP (in- och utsida).

Justerbar styrklack att skruva i golv.

Extra utrustning:

Låskista ASSA 9787

Tätninglistor mot golv och vägg monterat i aluminiumprofil

Karm

Hörnomfattning (i dagöppning)

Skyddskåpa över skena

Siktruta bxh 200x400 mm, av härdat isolerglas (glas i liv med dörrbladsyta).

Fönster av härdat isolerglas i SIS-dimension, SS817305 typ 23 eller 24, (glas i liv med dörrbladsyta).

Skjuddörrsautomatik typ Besam EMD.

Dubbelflyglig port

Strålskyddsutförande

Annan färg än std ljusgrå (NCS 1502-Y) eller vit (NCS 0502-Y), enligt NCS:s färgguide

Mått:

Enligt kunds önskemål, dock max 3000 x 3000 mm.

Ytterligare teknisk information kan fås på begäran.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar.



Dortek Interdoor AB

Box 1510, Södra

Dragongatan 26B

SE-271 00 Ystad, Sweden

Phone:

Nat. 0411-138 40

Int. +46 411 138 40

Internet:

E-mail: interdoor@dortek.com

Web: www.interdoor.com

Monteringsanvisning

för skjutdörr typ IP.

BSAB X2.2
SfB (32) X
MA 82 S
001001

1. Kontrollera att väggöppningsmättet är rätt och att väggen är av sådant material att ordentlig skruvmöjlighet finns för skenans upphängning.
2. Mät in skenans placering enl. skiss 1 och fäst upp den med tvingar i väg.
3. Borra för skruv genom de förborrade hålen och skruva fast.
4. Placera porten i väggöppningen upp-pallad 10 mm från golv.
5. Skruva fast löpvagnen upptill och justera in höjden med exenteraxeln på hjulen.
6. Montera fast golvstyrningen i golvet.
7. Justera in stödhjulet mot skenans insida = (nedstörtningskyddet).

OBS! Vid port med tätningslist och väggomfattning gäller skiss 2, och då skall hörnomfattningen monteras först och därefter monterar porten enligt punkt 1-7.

