

Monteringsanvisning

för skjutdörr typ IP.

BSAB X2.2
SfB (32) X
MA 82 S
001001

1. Kontrollera att väggöppningsmåtten är rätt och att väggen är av sådant material att ordentlig skruvmöjlighet finns för skenans upphängning.
2. Mät in skenans placering enl. skiss 1 och fäst upp den med tvingar i våg.
3. Borra för skruv genom de förborrade hålen och skruva fast.
4. Placera porten i väggöppningen upp-pallad 10 mm från golvet.
5. Skruva fast löpvagnen upptill och justera in höjden med exenteraxeln på hjulen.
6. Montera fast golvstyrningen i golvet.
7. Justera in stödhjulet mot skenans insida = (nedstörningsskyddet).

OBS! Vid port med tätningslist och väggomfattning gäller skiss 2, och då skall hörnomfattningen monteras först och därefter monteras porten enligt punkt 1-7.

