

Monteringsanvisning

BSAB X2.2
SfB (32) X
MA 36 S
001001

För 3-delad omfattningskarm av aluminium, 45x95 mm, typ G och typ H, eller av rostfritt stål typ L, för slagdörrar, som fastsättes med justerbar karmhylsa

1. Kontrollera att väggöppningen stämmer med måttabellen (se nedan).
2. Tag urtag i regeln för låskolvar enligt skiss.
3. Tryck karmprofilerna över väggen / regeln, först karmöverstycket och därefter de båda karmsidostyckena.
4. Justera till hörnen och väg in karmen i våg och lod.
5. Karmen skruvas fast med skruv (B10x38 A4 CSS), förborra med 3,7 mm:s borrh, eller montera med popnit i prefabricerad panelvägg.
6. Häng dörren och skruva fast beslagen.

OBS! Karmarna levereras som standard för färdigt golv (dörrvandring 18 mm).

Mått tabell, Monteringsalt. S 1

| Karmtyp G-, H-, L- | Väggöppnings- mått bxh |
|-----------------------|---------------------------|
| -1 | 650 x 2070 |
| -2 | 750 x 2070 |
| -3 | 850 x 2070 |
| -4 | 950 x 2070 |
| -5 | 1050 x 2070 |
| -6 | 1150 x 2070 |
| -7 | 1250 x 2070 |
| -11 | 635 x 2470 |
| -21 | 735 x 2470 |
| -31 | 835 x 2470 |
| -41 | 935 x 2470 |
| -51 | 1035 x 2470 |

"enkla"

"par"

| | |
|------|-------------|
| -12P | 1250 x 2070 |
| -22P | 1350 x 2070 |
| -32P | 1450 x 2070 |
| -42P | 1550 x 2070 |
| -52P | 1650 x 2070 |
| -62P | 1750 x 2070 |
| -72P | 1850 x 2070 |
| -11P | 1250 x 2470 |
| -21P | 1450 x 2470 |
| -31P | 1650 x 2470 |
| -41P | 1850 x 2470 |
| -51P | 2050 x 2470 |

Väggöppningsmått

